



- ・マップをファイルから読み込む時  
ファイル → 開く → マップファイルを選択
- ・マップを CDI から読み出す時  
通信 → マップの読み出し → Map0 (読み出したいマップ)  
正常終了すると、“読み出しが完了しました” というメッセージが表示され、読み出されたマップが表とグラフに表示されます。読み出しには 5~10 秒かかります。  
読み出しに失敗すると、“CDI に接続できませんでした” というメッセージが表示されます。  
その場合はトラブルシューティングの項を参照してください。
- ・表の一行は 100 回転刻みで 1000 回転分のデータとなります。
- ・マップを修正するときは表の数値を変更します。設定値は 25.0~45.0 の範囲で、表が修正されると自動的にグラフに反映されます。数値は点火タイミングの上死点前角度(BTDC)を表します。
- ・マップの修正を容易にするために、領域を指定して数値を設定、あるいは数値を加算 (減算) することができます。  
数値を設定する時  
変更したい領域をドラッグ → マウス右クリック → 設定値ウィンドウが立ち上がる →  
固定値を設定を選択 → 設定したい数値を入力 → OK をクリック  
数値を加算 (減算) する時  
変更したい領域をドラッグ → マウス右クリック → 設定値ウィンドウが立ち上がる →  
加算値を設定を選択 → 加算 (減算の場合はマイナス) したい数値を入力 → OK をクリック
- ・回転リミッターの設定  
リミッターウィンドウの上下矢印キーをクリックしてリミッター回転数を設定します。100rpm 刻み。
- ・CDI へのマップ書き込み  
書き込みのできるマップは Map2、Map3 のどちらかになります。  
通信 → マップの書き込み → Map2 (書き込みたいマップ)  
正常終了すると、“書き込みが完了しました” というメッセージが表示されます。書き込みには 5~10 秒かかります。書き込みに失敗すると、“CDI に接続できませんでした” というメッセージが表示されます。その場合はトラブルシューティングの項を参照してください。
- ・マップのセーブ  
ファイル → 保存 → セーブするファイル名を指定  
(ファイル名に特に制限はありません)
- ・マップエディターの終了  
ファイル → 閉じる

### = トラブルシューティング =

- ・“CDI に接続できませんでした” という表示が出る  
CDI と PC 間の通信ができなかった時に表示されます。USB ケーブルを一旦抜き、10 秒ほどおいて挿し直してみてください。ドライバが正しくインストールされていないと通信ができません。

ドライバのインストールを参照して、ドライバをインストールしてください。

- ・マップが切り替わらない  
切替スイッチが端までスライドしているか確認してください。マップは電源立ち上がり時に選択されます。エンジンがかかった状態でスイッチを切り替えても反映されないのご注意ください。

### = マップエディターの入手方法とドライバのインストール =

- ・マップエディターソフトウェアは以下の URL の “点火マップ書き換えソフトウェアのダウンロード” からダウンロードしてください。  
<http://www.sed-shop.bi.shopserve.jp/SHOP/CDI-002.html>
- ・ダウンロードされるファイルは ZIP 形式で圧縮されていますので解凍してください。
- ・まず PC と CDI 間の通信を行うために必要なドライバソフトをインストールします。  
解凍されたフォルダ内の CDM21228\_Setup フォルダにある CDM21228\_Setup.exe をダブルクリックして実行してください。ドライバがインストールされます。
- ・CDI-RW ソフトウェアというフォルダの中にある MapEditor.exe がエディターソフトになります。

お買い上げ日	年	月	日
シリアル No.			
製造元	有限会社 エスイーディー 〒252-0027 神奈川県座間市座間 1-3332-12 TEL 046-259-5323 FAX 046-259-5324 Email : <a href="mailto:info@sedlimited.com">info@sedlimited.com</a> URL : <a href="http://www.sedlimited.com">http://www.sedlimited.com</a>		